

Prosím, čtěte pozorně informace o používání otočného rožně

- Pro ochranu před elektrickým proudem, neponořujte kabel nebo zástrčku do vody či jiné tekutiny.
- Zkontrolujte, jestli není zapojený v zásuvce. Pokud není zapojený, můžete gril vyčistit. Nechte přístroj vychladnout, než jej budete přesouvat.
- Nepoužívejte rožně s poškozeným kabelem nebo zásuvkou, přístroj nebude pak správně pracovat a to se odrazí na grilování jídla. obraťte se na prodejce kvůli výměně.
- Nechávejte viset napájecí kabel na hraně grilu nebo v kontaktu s horkými povrchy.
- Gril a sadu jehly jsou pro venkovní použití, výhradně pro účely popsané v tomto návodu.
- Tento otočný rožně připojujete ve venkovních prostorách přes proudový chránič (GFI).
- Nikdy neodstraňujte uzemněnou zástrčku a nepoužívejte přístroj s 2-kolíkovým adaptérem
- Požívejte pouze prodlužovací šňůry s 3-kolíkovou zástrčkou, které jsou vhodné pro výkon zařízení a zároveň vhodné pro venkovní používání.
- Aby se zabránilo vdechnutí kouře a oxidu uhelnatého, neměl by být tento přístroj používán v uzavřené místnosti. Používejte jen na dobře větraném místě.
- Aby se zabránilo úrazu elektrickým proudem, tento produkt by neměl být používán v dešti. Chraňte motor před deštěm .

